



## OVERSIGT OVER CLOCKRADIOEN

### KNAPPER OG KONTROLLER

1. JUSTERING AF VINKEL / SKARPHED
2. TIDSPROJEKTION 180°
3. CLK.ADJ. (indstil ur) / MEMORY / M+
4. << TUNE NED / TIME
5. >> TUNE OP / MIN.
6. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)
7. PROJEKTION TIL/ FRA
8. VOL - / ALARM 1 TIL - FRA - INDSTIL
9. VOL + / ALARM 2 TIL - FRA - INDSTIL
10. TÆND – SLUK RADIO / ALARM FRA
11. ALARM 1 BUZZERINDIKATOR
12. ALARM 1 RADIOINDIKATOR
13. ALARM 2 BUZZERINDIKATOR
14. ALARM 2 RADIOINDIKATOR
15. MÆRKEPLADE (I BUNDEN AF CLOCKRADIOEN)
16. LED DISPLAY
17. AC NETLEDNING
18. LÅGE TIL BATTERIRUM
19. FM-ANTENNE
20. HØJTALER

## **TÆND / STANDBY**

1. Tryk én gang på knappen TÆND – SLUK for at tænde clockradioen fra standby.
2. Tryk én gang på knappen TÆND – SLUK for at stille clockradioen tilbage på standby.

## **MANUEL OPSÆTNING AF URET**

1. Tryk og hold knappen CLK.ADJ, hvorefter urets cifre begynder at blinke.
2. Tryk på knappen << TUNE NED / TIME for at øge TIMETALLET.
3. Tryk på knappen >> TUNE OP / MIN for at øge MINUTTALLET.
4. Når du er færdig med at indstille uret, skal du bekræfte ved at trykke på knappen CLK.ADJ.

### **BEMÆRK:**

- Tryk én gang på knappen >> TUNE OP / MIN eller << TUNE NED / TIME for at ændre tallet med et enkelt ad gangen.
- Tryk og hold knappen >> TUNE OP / MIN eller << TUNE NED / TIME for at rulle hurtigt gennem tallene.

## **OPSÆTNING AF ALARMEN**

Du kan indstille og gemme to separate alarmer. På den måde kan du indstille en alarm for dig selv og en ekstra som back-up, eller du kan indstille en separat alarm for din partner.

### **INDSTILLING AF ALARM 1**

1. Sørg først for, at radioen er SLUKKET.
  2. Tryk og hold knappen VOL - / ALARM 1 TIL - FRA - INDSTIL for at indstille ALARM 1. Alarmtidspunktet blinker på displayet.
  3. Tryk på knappen << TUNE NED / TIME for at øge TIMETALLET.
  4. Tryk på knappen >> TUNE OP / MIN for at øge MINUTTALLET.
  5. Hvis du vil skifte mellem vækning med Buzzer eller Radio, skal du trykke på knappen VOL - / ALARM 1 TIL - FRA - INDSTIL, indtil den ønskede vækkefunktion vises på LED displayet.
- Radio Alarm 1
  - Buzzer Alarm 1

ALARM 1 BUZZERINDIKATOR  
ALARM 1 RADIOINDIKATOR



6. Når alarmeren er indstillet, skal du trykke én gang på knappen CLK.ADJ./ MEMORY / M+ for at bekræfte indstillingen.

### INDSTILLING AF ALARM 2

1. Sørg først for, at radioen er SLUKKET.
  2. Tryk og hold knappen VOL + / ALARM 2 TIL - FRA - INDSTIL for at indstille ALARM 2. Alarmtidspunktet blinker på displayet.
  3. Tryk på knappen << TUNE NED / TIME for at øge TIMETALLET.
  4. Tryk på knappen >> TUNE OP / MIN for at øge MINUTTALLET.
  5. Hvis du vil skifte mellem vækning med Buzzer eller Radio, skal du trykke på knappen VOL + / ALARM 2 TIL - FRA - INDSTIL, indtil den ønskede vækkefunktion vises på LED displayet.
- Radio Alarm 2
  - Buzzer Alarm 2



ALARM 2 BUZZERINDIKATOR  
ALARM 2 RADIOINDIKATOR

6. Når alarmeren er indstillet, skal du trykke én gang på knappen CLK.ADJ./ MEMORY / M+ for at bekræfte indstillingen.

### SNOOZE-FUNKTIONEN

1. Når alarmeren (buzzer eller radio) udløses, kan du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/ DIMMER. Alarmeren slår fra og forbliver tavs i ca. 9 minutter.
2. Hvis du vil annullere SNOOZE-funktionen, skal du trykke på knappen TÆND - SLUK RADIO / ALARM FRA.

### NÅR DU VIL LYTTE TIL RADIO

#### TIPS TIL BEDRE MODTAGELSE

FM - Sørg for, at den EKSTERNE FM-ANTENNE er helt udrullet og strakt ud, så du opnår den bedst mulige modtagelse af FM.

1. Tryk én gang på knappen TÆND - SLUK RADIO / ALARM FRA for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen VOL - / ALARM 1 TIL - FRA - INDSTIL for at skru ned for lyden.

3. Tryk på knappen VOL + / ALARM 2 TIL - FRA - INDSTIL for at skrue op for lyden.
4. Tryk på knappen << TUNE NED / TIME for at søge ned ad FM frekvensbåndet.
5. Tryk på knappen >> TUNE OP / MIN. for at søge op ad FM frekvensbåndet.
6. Tryk én gang på knappen TÆND - SLUK RADIO / ALARM FRA for at slukke radioen.

### **INDSTILLING / GENKALD AF FASTE STATIONER**

Du kan gemme op til 10 radiostationer på de faste programpladser i radioens hukommelse.

1. Tryk én gang på knappen TÆND - SLUK RADIO / ALARM FRA for at tænde radioen.
2. Stil ind på den ønskede radiostation.
3. Tryk og hold knappen CLK.ADJ./ MEMORY / M+, hvorefter P01 begynder at blinke på displayet.
4. Tryk på knappen CLK.ADJ./ MEMORY / M+ for at bekræfte stationens placering på programplads 01 eller vent i 5 sekunder, til angivelsen holder op med at blinke.
5. Gentag ovenstående trin for hver station, du vil lagre i radioens hukommelse.
6. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen CLK.ADJ./ MEMORY / M+ for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen.

### **SLEEP AUTOSLUK**

Med funktionen sleep autosluk kan du spille musik i et tidsrum efter eget valg fra 90 minutter til 10 minutter. Funktionen anvendes almindeligvis af folk, der holder af at falde i søvn til musik.

1. Tænd radioen og tryk på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER. Displayet viser 90 minutter, og din radio vil slukke efter 90 minutter.
2. Hvis du vil ændre antallet af minutter for SLEEP autosluk, skal du trykke på knappen SNOOZE/ SLEEP/DIMMER, indtil det ønskede antal minutter vises på displayet. Indstillingen for SLEEP autosluk ændres i intervaller à 10 minutter.
3. Hvis du vil annullere SLEEP autosluk, skal du trykke gentagne gange på knappen SNOOZE/ SLEEP/DIMMER, indtil displayet viser OFF, eller trykke på knappen TÆND - SLUK RADIO / ALARM FRA.

## LYSDÆMPNING

Når radioen er slukket, kan du trykke på knappen DIMMER for at indstille lysstyrken i LED displayet. Du kan vælge mellem indstillingerne høj, middel og lav og dermed tilpasse lysstyrken til de omgivende lysforhold.

### Bemærk:

1. Standardindstillingen for lysstyrken i clockradioens display er 'lav'.
2. Der anvendes mere strøm, hvis du vælger at indstille urets display til høj lysstyrke.

## PROJEKTORFUNKTIONEN

### Bemærk:

- Dette apparat tilbyder en projektorfunktion, der kan anvendes, når uret går eller radioen spiller. Du kan anvende funktionen til at vise tidspunktet på loft eller væg.
- Den optimale projektorrækkevidde er fra ca. 90 til 270 cm.
- Tryk på knappen PROJEKTION TIL/FRA for at tænde projektoren. Tidspunktet vises på loft eller væg.
- Brug knappen til indstilling af vinkel / skarphed til at opnå den optimale visningsvinkel og -skarphed.
- Hvis du vil vende det projicerede billede med 180°, skal du trykke på knappen TIDSPROJEKTION 180°.
- Når du vil deaktivere projektoren, skal du trykke på knappen PROJEKTION TIL/FRA. Projektoren slukkes.

## NULSTILLING AF ENHEDEN

Hvis systemet ikke svarer, eller hvis apparatet opfører sig erratisk eller kun fungerer noget af tiden, kan der være forekommet en elektrostatisk udladning (ESD) eller en strømbølge, der har slået den interne mikrocontroller fra, så systemet automatisk lukker ned. Sker det, skal du blot tage stikket til AC NETLEDNINGEN ud af stikkontakten og fjerne batteriet til back-up funktionen. Vent i mindst 3 minutter og sæt derefter batteriet til back-up funktionen i igen og forbind netledningen til lysnettet. Enheden er nu blevet nulstillet, så du bliver nødt til at indstille uret og alarmerne igen.

## SPECIFIKATIONER

Frekvensområde : FM 87.5 – 108 MHz  
Batteri back-up : 1 x 3V CR2032 fladt lithiumbatteri  
(medfølger ikke)  
Strømkrav : AC 230V ~ 50Hz, 5W  
Projektionsdistance: ≤ ca. 90 til 270 cm

DEN-6

## ADVARSLER

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM-antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler med slibeeffekt, rensbenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til apparatets indre gennem dets ventilationsåbninger.
10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
11. Tænk på miljøet, når du skaffer dig af med brugte batterier.
12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra de elektriske og elektroniske komponenter, apparatet indeholder. Ved genbrug kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningsselskab, hvordan du skal forholde dig.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®  
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DEN-8



## UPOZORENJE

1. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uređaj.
2. Ne postavljajte uređaj u zatvorene ormare ili police bez odgovarajuće ventilacije.
3. Priključak za napajanje služi za isključivanje uređaja i treba biti dostupan.
4. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
5. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vaze.
6. FM antena se ne smije povezati sa vanjskom antenom.
7. Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama, vlazi, vibracijama ili postavljati u prašnjava okruženja.
8. Za čišćenje površine uređaja ne smiju se koristiti abrazivi, benzeni, razrijeđivači ili druga otapala. Uređaj čistite tako da ga prebrišete blagom, neabrazivnom otopinom sapuna i čistom, mekanom tkaninom.
9. Nikada ne umećite žice, igle ili slične predmete u otvore uređaja.
10. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
11. Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterije.
12. Uređaj se ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Onesite ga u sabirni centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Neki od korištenih materijala mogu se reciklirati. Ovime značajno doprinosite zaštititi okoliša. Raspitajte se kod vaše mjesne uprave o autoriziranim sabirnim centrima.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®  
www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne za vaše zdravlje i okoliš, ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronična oprema ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Svi gradovi su odredili mjesta za prikupljanje na kojima se električna i elektronična oprema mogu besplatno odložiti na mjestima za recikliranje otpada i drugim mjestima za prikupljanje ili prikupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Uvoznik:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

CRO-8