

# DENVER®

Instruktionsvejledning

Bluetooth-højttaler

BTL-65



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Du skal læse hele instruktionsvejledningen

omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

DK-1

## DK Betjeningsvejledning

### SIKKERHED

- Det genopladelige batteri må kun oplades under tilsyn af en voksen.
- Brug udelukkende det medfølgende USB-kabel til opladning af batteriet. Forkert opladning kan beskadige batteriet og enheden.
- Forsøg ikke at åbne det genopladelige batteri eller batteripakken. Der findes ingen dele deri, som bruger selv kan servicere.
- Hvis et batteri lækker, kan det beskadige enheden. Rengør omgående batterirummet, og undgå at få batterivæske på huden.
- Hold batterier udenfor børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges, søg omgående læge.
- Undgå at opbevare batterier i ekstremt varme eller kolde omgivelser. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan muligvis ikke fungere korrekt, selv hvis batteriet er fuldt opladet.
- Kast ikke batterier på ilden, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. Bortskaf brugte batterier iht. de lokale retningslinjer. Bortskaf ikke batterier med det almindelige husholdningsaffald.

### INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING

- Oplad batteriet i mindst 8 timer, inden du tager enheden i brug første gang.
- Hvis enheden ikke anvendes i længere tid, kan batteriet være blevet tappet for strøm. I så fald skal du oplade batteriet igen.
- Forbind det medfølgende USB-kabel til højttaleren og til en ekstern strømkilde. Under opladningen lyser indikatoren rødt.

### OVERSIGT OVER ENHEDEN

1. Disco lyskugle
2. LED-M-knap
3. Aux-terminal
4. DC strømindtag
5. ON/OFF-kontakt

DK-2

### BRUG

#### Bluetooth-afspilning

- Tænd enheden på ON/OFF-kontakten.
- Tænd din Bluetooth-enheden, søg efter højttaleren, og opret forbindelse mellem de to enheder. (Hvis din Bluetooth-enheden beder om en adgangskode, skal du indtaste "0000").
- Når parringen er gennemført, husker både højttaleren og din Bluetooth-enheden oplysninger om parringen.

#### Aux-afspilning

- Forbind din eksterne enhed til højttaleren vha. et standard lyd kabel med 3,5 mm jackstik.
- Når forbindelsen er oprettet, kan du starte afspilningen på din eksterne enhed.
- 

### OPLADNING

- Oplad batteriet med det medfølgende USB-kabel. Du kan forbinde kablet til USB-porten på en computer eller til en USB-strømforsyning. LED-ladeindikatoren lyser konstant, mens batteriet oplades.
- Enheden er fuldt opladet efter ca. fire timer.
- Når batteriet er ved at være tomt, bipper enheden.

#### LED-funktion

- Tryk og hold LED-M-knappen for at slå lyset i Diskokuglen til eller fra.
- Tryk på LED-M-knappen for at skifte mellem de forskellige disco lyseffekter.

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør enheden med en let fugtet klud. Brug aldrig krads rengøringsmidler eller midler med slibe effekt, skuresvampe eller ståluld, da sådanne kan beskadige enheden.
- Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Enheden kan ikke tåle rengøring i opvaskemaskine.

### GARANTI

- På dette produkt ydes 24 måneders garanti. Din garanti er gyldig, hvis produktet er anvendt i overensstemmelse med anvisningerne og til det formål, det er beregnet. Desuden kræves, at den originale købsnota (faktura,

DK-3

kassebon eller kvittering) medsendes, hvoraf købsdato, navn på forhandler samt produktets varenummer skal fremgå.

- De samlede garantibetingelser kan ses på vores hjemmeside: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DK-4

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

DK-5