



TWS-62

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



07/2023

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven varme, så du undgår forbrændinger eller udslet.
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige din hørelse.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af evt. forhindringer (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller elektromagnetiske miljøer.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
11. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.

Produktbeskrivelse:



1. Kontrollampe for opladning
2. Ladeindikatorknop
3. Ladeterminaler
4. Multifunktionsknop
5. Solpanel

Betjeningsvejledning

1. Parring af øretelefonerne med din smartphone

Venstre musetast Højre musetast



Trin 1. Øretelefonerne tænder, når de tages ud af opladningsetuiet, eller når du holder knapperne på begge øretelefoner inde for at tænde dem. Du hører taleprompten.

Trin 2. De RØDE og BLÅ LED'er begynder at blinke på begge øretelefoner. Begge øretelefoner aktiverer automatisk parringstilstand indenfor 5s. Når de er parret, blinker LED'en på den ene øretelefon RØDT og BLÅT som tegn på, at de er klar til parring med din smartphone.

Trin 3. Slå Bluetooth til på din smartphone, søg efter enheder i nærheden, og opret forbindelse til "TWS-62". Du hører et bip, når parringen er gennemført. Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse til smartphonen.

Bemærk: Venstre (L) eller højre (R) øretelefon kan anvendes alene til parring med din smartphone. I dette tilfælde er kun monolyd tilgængelig.

2. Under afspilning af musik

- 2.1 Tryk én gang på knappen L eller R for at afspille/sætte afspilningen på pause
- 2.2 Hold knappen R inde i 2 sekunder for at springe til næste musiknummer
- 2.3 Hold knappen L inde i 2 sekunder for at springe til forrige musiknummer
- 2.4 Tryk 3 gange på knappen R for at aktivere Siri eller Google Assistant.
- 2.5 Tryk 2 gange på R-knappen for at mindske lyden.
- 2.6 Tryk 2 gange på på L-knappen for at øge lyden.

3. Under opkald

- 3.1 Tryk én gang på knappen L eller R for at besvare/afslutte et opkald.
- 3.2 Hold knappen L eller R inde i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.

4. Opladning af øretelefoner og opladningsetui

- 4.1 Opladning via kabel: Brug det medfølgende kabel til opladningen. Slut et USB-kabel til din computer / adapter, og slut kablets andet stik til ladeterminalen på

opladningsetuiet. Skærmen lyser op og viser enhedens batteriniveau.

4.2 Opladning via solpanel: Placér solpanelet i direkte sollys. Indikatoren lyser rødt under opladning via solpanel. Bemærk: Solopladning afhænger af de miljømæssige faktorer. Bemærk: Tryk på ladeindikatorknappen for at få vist batterikapaciteten eller for at sætte opladningen på pause/fortsætte opladningen. Bemærk: Hvis øretelefonerne placeres i opladningsetuiet, vil de begge blive ladet op på samme tid.

4.3 Indikatoren viser kapaciteten i opladningsetuiet.

5. Tekniske Specifikationer

- *Modelnavn: TWS-62
- *Bluetooth-version: 5.3
- *Bluetooth-navn: TWS-62
- *Standbytid: Ca. 20 timer
- *Afspilningstid for musik: Ca. 3 timer
- *Øretelefonernes kapacitet: 3,7 V, 30 mAh
- *Opladningsetuiets kapacitet: 3,7 V, 250 mAh

Bemærk - Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TWS-62 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TWS-62. Du kommer nu ind på produktets side, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz. Maksimal udgangseffekt: 4 dbm DENVER A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com



Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairflux GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairflux.de

Austria

Lurt Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +431 904 3085
E-Mail: denver@lurt-service.at

If your country is not listed above,
please write an email to support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1