

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean
4500

Innebygd trykksensor
To rengjøringsmoduser
1x BrushSync-funksjon
Reiseveske



HX6839/28



Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

Designed around you

- Gjør reisen enklere for deg
- Oppmuntrer deg til å børste grundig
- Bli vant til den nye tannbørsten din

Nyskapende teknologi

- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Sier ifra når du trykker for hardt
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Optimaliser tannpussen

- Clean- og White-modus

Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Clean- og White-modus




Uansett om du ønsker å fjerne plakk eller pusse tennene ekstra godt, kan vi hjelpe deg: Clean-modusen gir enestående rengjøring, og White fjerner misfarging på tennene.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Trykker du for hardt?



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men den elektriske tannbørsten din gjør det. Hvis du trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer forsiktig.

BrushSync-teknologi




Philips Sonicare 4500 har teknologi med en mikrobrikke som registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Nyttige tidtakere



Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Easy-start-program



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit og lyseblå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 W2 Optimal White

Reiseetui: 1

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Lader: 1

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Hvitere tenner: Gir hvitere tenner på én uke

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

