

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:

Betegnelse Plafonder 18W og 24W, 1440-1920 lm

Produkttype(r) Unite plafond LM nr. 7843107545
Unite plafond med sensor LM nr. 7843107574
Unite plafond LM nr. 7843107558
Unite plafond med sensor LM nr. 7843107561

Er i overensstemmelse med alle krav for følgende direktiver og standarder i EU, som er gældende for produktet.
De angivne produkttyper er derfor forsynet med CE-mærkning.

Direktiv

EMC direktivet 2014/30/EU
(elektromagnetisk kompatibilitet)

Standarder

EN 55015: 2013 + A1
EN 61547: 2009
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

RoHS direktivet 2011/65/EU

EN 62321-1: 2013
EN 62321 5: 2014
EN 62321-2: 2014
EN 62321-6: 2015
EN 62321-3-1: 2014
EN 62321-7-1: 2015
EN 62321-4: 2014
EN 62321-7-2: 2017
EN 62321-8: 2017

Lavspændingsdirektivet
2014/35/EU

EN 60598-2-4: 1997
EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-5: 2015
EN 62493: 2015

Ecodesign og Energimærkning

Forordning (EF) 1194/2012
Forordning (EF) No 244/2009
Forordning (EU) 874/2012



Dato 01.05.2019

.....
Dorte Munch-Laursen
HSEQ-chef

Bortskaffelse af produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 'overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

unite

Stationsalléen 40
DK-2730 Herlev

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Brugsanvisning

Sikkerhed

- Sluk altid strømforsyningen, inden installationen af montering påbegyndes
- Produktet kræver jordforbindelse – 230 (240) Volt – 50Hz AC
- Kig ikke direkte ind i armaturet
- Dette produkt skal installeres i overensstemmelse med de nationale byggeforskrifter, kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl
- Der må ikke ændres på produktet før eller efter installationen. Dette kan medføre, at garantien ugyldiggøres og kan gøre produktet usikkert

Monteringsområde

- Produktet er velegnet til installation på indendørs eller udendørs områder
- Hvis monteringen er installeret udendørs, anbefaler vi, at den installeres under et afdækket område for at beskytte produktet mod kraftig regn
- Kun egnet til loftsmontage
- Sørg for tilstrækkelig adgang til beslaget for at muliggøre sikker vedligeholdelse
- Armaturet skal placeres i en afstand, hvor det ikke er muligt at kigge ind i produktet med en afstand, der er tættere end 0,2 m

Vedligeholdelse

- Afbryd altid strømforsyningen ved service eller rengøring
- Rengør kun med en tør eller let fugtig klud
- Brug ikke slibeklude eller rengøringsmidler, da dette kan beskadige produktet

Sensor (gælder LM nr. 7843107574 og 7843107561)

Sensoren er en aktiv bevægelsesdetektor, som udsender en højfrekvent elektromagnetisk bølge på 10,5 GHz og modtager dens ekko. Sensoren registrerer ændringen i ekko fra bevægelse i dens detektionszone. En mikroprocessor udløser derefter kontakten. Detektion er mulig gennem døre og tynde vægge. Sensoren er velegnet til indendørs brug og er også beregnet til installation i 3-5 m højde.

