



CD Soundmachine med dynamisk basforstærkning

- CD
- kassette

AZ127/12

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over praktiske funktioner. Med den slanke og transportable AZ127 kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er nemme at bruge.

Fordele

Den ultimative lydoplevelse

- Afspil CD, CD-R og CD-RW-diske
- Kassettebåndoptager med automatisk stop
- FM-tuner til radionydelse

Nem at anvende

- Programmerbar CD med 20 spor

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Funktioner

Kassettebåndoptager med automatisk stop



Dynamisk basforstærkning




Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et

PHILIPS

tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle"

eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Audio Playback

Loader-type	Top
Afspilningsmedie	CD CD-R CD-RW
Afspilningstilstand	Hurtigt frem/tilbage Søg efter næste/foregående spor Gentag afspilning Shuffle-afspilning
programmérbare numre	20
Kassettebåndoptager(e)	1
kassettebåndoptagerteknologi	Mekanisk

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd	FM
Antenne	FM-antenne

Lyd

Udgangseffekt (RMS)	2 × 1 W
Lydforbedring	Dynamisk basforstærkning
Lydsystem	Stereo
Højttalerdiameter	3"
Lydstyrkeregulering	drejeknap

Højttalere

Indbyggede højttalere	2
-----------------------	---

Komfort

Skærmtype	LCD
-----------	-----

Tilslutningsmuligheder

3,5 mm stereo linjeindgang	(AUDIO IN)
----------------------------	------------

Strøm

Batteritype	LR14
Batterispænding	1,5 V
Batterier	6
Lysnet	220 V - 240 V

Tilbehør

Lynhåndbog	Ja
Garanti	Garantibevis

Mål

Emballagens dybde	158 mm
Emballagens højde	275 mm
Emballagens bredde	326 mm
Dybde	133 mm
Højde	240 mm
Bredde	300 mm
Vægt	2 kg
Vægt inkl. emballage	2,4 kg



registrerede til at ændre
2018, december 30

Version: 1.0.8
EAN: 8712581660192

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com