



Philips  
CD Soundmachine med  
dynamisk basforstærkning

CD  
kassette

AZ127



## Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over praktiske funktioner. Med den slanke og transportable AZ127 kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er nemme at bruge.

### Den ultimative lydoplevelse

- Afspil CD, CD-R og CD-RW-diske
- Kassettebåndoptager med automatisk stop
- FM-tuner til radionydelse

### Nem at anvende

- Programmerbar CD med 20 spor
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning


### Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Kassettebåndoptager med automatisk stop



Kassettebåndoptager med automatisk stop

## Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



## CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

# Specifikationer

## Audio Playback

- Loader-type: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningsstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Komfort

- Skærmtype: LCD

## Tilslutningsmuligheder

- 3,5 mm stereo linjeindgang: (AUDIO IN)

## Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Lysnet: 220 V - 240 V

## Tilbehør

- Lynhåndbog
- Garanti: Garantibevis

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Vægt: 2 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg



Udgivelsesdato  
2016-09-23

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 95191  
EAN: 87 12581 66019 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)