aiwa

JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951

EBTW-850

REFERENCE GUIDE **EN** | REFERENTIE GIDS **NL** | РЕФЕРЕНТНИЙ ВОДИЧ **CS**

GUÍA DE REFERENCIA **ES** | VIITEOPAS **FI** | РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО **BG**

GUIDE DE RÉFÉRENCE **FR** | PRZEWODNIK REFERENCYJNY **PL** | ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ **GR**

GUIDA DI RIFERIMENTO **IT** | REFERENČNÍ PŘÍRUČKU **CZ**

GUIA DE REFERÊNCIA **PT** | REFERENCE VODIČ **HR**

NACHSCHLAGEWERK **DE** | REFERENČNÁ PRÍRUČKA **SK**

REFERENS GUIDE **SE** | ÚTMUTATÓ **HU**

REFERENCE-VEJLEDNING **DK** | GHID DE REFERINȚĂ **RO**

aiwa

JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951

Follow us! aiwaEU

www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Shinagawa-Ku
TOKYO 141-0022, JAPAN

©AIWA EUROPE S.L.
All rights reserved.

Printed in P.R.C.

EF07A0716V1

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **EBTW-850**

This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.

This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. You should adjust the volume carefully when using the earphones to prevent hearing damage.
2. Please stop using the earphones in potentially hazardous situations to ensure your safety.
3. Please avoid using earphones while driving, it can cause a distraction while driving.
4. You should avoid listening at high audio volume for long periods of time. If you feel a tinnitus or the volume is too high, please reduce the volume.
5. Stop using the headset if you feel obvious discomfort, irritation or have other adverse reactions.
6. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
7. Children should be monitored to ensure that they do not play with the product.
8. You must use the provided cable to charge the device, otherwise otherwise it may cause damage to the unit.
9. When connected the cord should always be readily accessible.
10. Turn off the unit after using to maintain the battery life.
11. The device is intended for use only in a temperate climate.
12. It shouldn't be stored or used at temperatures below -15°C (5 F) or above 55°C (131 F) which may shorten both the headset and battery life.
13. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
14. Do not place naked flame sources, such as lighted candles near the apparatus.
15. The battery must be disposed off safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
16. Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing used batteries.
17. Cleaning:
    - Turn Off the unit if it's On before cleaning.
    - Unplug the unit before cleaning.
    - Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
    - Use a damp cloth for cleaning.
18. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.

    Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.

All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

REPLACEMENT OF EAR TIPS

By default, M size pieces are mounted. If they do not fit your ears, choose the best size from the provided ear pieces and replace them.

The sizes of the ear tips are S, M (mounted by default), and L.

How to take off the ear tips

Hold the earphone with one hand and with the other hand turn and pull the ear tip.

REPLACEMENT OF EAR TIPS

Note:

If the ear tip cannot be detached, wrap it in a dry soft and then turn it and pull.

How to mount ear tips

Push the ear tip into the protrusion of the earphone and make sure it does not come off easily.

Caution:

If the ear tips fall off and remain in your ears contact a doctor immediately.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version: V5.0
Bluetooth protocol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Wireless range: 10m (30 ft.)
Ingress protection: IPX5
High resolution digital audio: 16-Bit, 96KHz sampling rate
Dynamic speaker drivers: 9mm
Frequency response: 20Hz-20KHz
Battery capacity: 400mAh (case), 45mAh (earbuds)
Battery play time:
6 hours during playback/calls
18 additional hours (3 charge cycles) provided by the case
Charging time: 1.5 hours

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **EBTW-850**

Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.

Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además su funcionamiento ha sido examinado meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo. Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.

1. Debe ajustar el volumen con cuidado cuando utilice los auriculares para evitar daños en el oído.
2. Deje de utilizar los auriculares en situaciones potencialmente peligrosas para garantizar su seguridad.
3. Evite utilizar los auriculares mientras conduce, ya que pueden causar distracciones.
4. Debe evitar las escuchas prolongadas a niveles altos de volumen. Si siente un zumbido o el volumen es demasiado alto, reduzca el volumen.
5. Deje de usar el auricular si percibe una molestia evidente, irritación o tiene otras reacciones adversas.
6. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
7. Los niños deben ser monitoreados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
8. Debe utilizar el cable suministrado para cargar el dispositivo, de lo contrario podría causar daños en la unidad.
9. Cuando esté conectado, el cable debe permanecer fácilmente accesible.
10. Apague la unidad después de usarla para mantener la vida útil de la batería.
11. El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima templado.
12. No debe almacenarse ni utilizarse a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) o superiores a 55°C (131 F), esto podría acortar tanto la vida del auricular como la de la batería.
13. La batería no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
14. No coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, cerca del aparato.
15. La batería debe ser eliminada de forma segura.
    Utilice siempre los recipientes de recogida suministrados (consulte con su distribuidor) para proteger el medio ambiente.
16. No arroje las baterías al fuego! Respete el medio ambiente al desechar las baterías usadas.
17. Limpieza:
    - Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla.
    - Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
    - No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
    - Utilice un paño húmedo para la limpieza.
18. No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros.

    Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio calificado.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19 / EC.

Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la batería, deben arrojarse por separado cumpliendo con la regulación de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.

La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS

Si los auriculares no se ajustan correctamente a sus oídos, ajuste su posición o cambie las almohadillas.

Los auriculares vienen, por defecto, con almohadillas del tamaño M. Si desea cambiar las almohadillas, para su mayor comodidad, en el interior de la caja además encontrará almohadillas del tamaño S y L.

Quitar las almohadillas

Presione el auricular con una mano y quite la almohadilla con la otra girándola junto con el eje.

Nota:

Si le cuesta sacar la almohadilla, hágalo cubriéndola con un paño seco y suave.

Instalar las almohadillas

Empuje la almohadilla en la protuberancia del auricular y asegúrese de que no se salgan fácilmente.

Precaución:

En el caso de que las almohadillas se salieran quedándose en el interior del oído, diríjase inmediatamente al centro médico más cercano.

ESPECIFICACIONES

Versión del *Bluetooth*: V5.0
Protocolo *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Alcance del *Bluetooth*: 10m *(30 pies)*
Protección de ingreso: IPX5
Audio digital de alta resolución: 16-Bit, 96KHz de frecuencia de muestreo
Controladores de altavoces dinámicos: 9mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
Capacidad de la batería: 400mAh (caja), 45mAh (auriculares)
Duración de la batería:
6 horas durante reproducción y llamadas
18 horas adicionales proporcionadas por la caja (3 ciclos de carga)
Tiempo de carga: 1,5 horas

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté notre **EBTW-850**

Ce produit a été fabriqué en utilisant des composants de qualité et en respectant des normes de fabrication.
Il est une garantie de qualité et de performance. Nos ingénieurs ont inclus dans ce produit de nombreuses fonctionnalités utiles et pratiques. Veuillez lire ce manuel d'instructions entièrement afin de profiter un maximum de chaque fonction.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce produit a été testé par nos inspecteurs et trouvé en parfait état de fonctionnement avant de quitter notre usine. Si, après la lecture de ce manuel, vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement de ce produit, veuillez-vous référer aux instructions de dépannage à la fin de ce manuel. Pour référence ultérieure, veuillez noter le numéro de série dans l'espace prévu.

IMPORTANT

Lisez ces instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Les instructions de sécurité et le manuel d'utilisation doivent être conservés pour référence ultérieure.

1. Vous devez régler le volume avec précaution lorsque vous utilisez le casque pour éviter des lésions auditives.
2. Pour assurer votre sécurité, cessez d'utiliser le casque dans des situations potentiellement dangereuses.
3. Évitez d'utiliser l'oreillette en conduisant, car elle pourrait vous distraire.
4. Vous devez éviter l'écoute prolongée à des niveaux de volume élevés. Si vous sentez un bourdonnement ou si le volume est trop élevé, réduisez le volume.
5. Cessez d'utiliser le casque si vous ressentez une gêne, une irritation ou d'autres effets indésirables évidents.
6. Placez ce produit et ses accessoires hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger ou toute utilisation abusive.
7. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
8. Vous devez utiliser le câble fourni pour charger l'appareil, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
9. Lorsqu'il est connecté, le câble doit rester facilement accessible.
10. Éteignez l'appareil après utilisation pour préserver la durée de vie de la batterie.
11. L'appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
12. Il ne doit pas être stocké ou utilisé à des températures inférieures à -15°C (5 F) ou supérieures à 55°C (131 F), car cela peut réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre.
14. Ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées, à proximité de l'appareil.
15. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.
    Utilisez toujours les conteneurs de collecte fournis (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
16. Ne jetez pas les piles au feu! Respectez l'environnement en vous débarrassant des piles usagées.
17. Le nettoyage:
    - Éteignez l'appareil s'il est en marche avant de le nettoyer.
    - Débranchez l'appareil avant de le nettoye.
    - N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.
    - Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
18. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers.

    Les dommages nécessitant une réparation doivent être signalés au personnel de service qualifié.

Le symbole de poubelle à roulettes barrée sur le produit signifie que celui-ci est conforme à la directive européenne 2012/19 / CE.

Tous les produits électriques et électroniques, y compris les piles, doivent être éliminés séparément conformément à la réglementation municipale en matière de déchets, dans des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil aidera à réduire les éventuelles conséquences négatives sur la santé humaine et l'environnement.

REMPLACEMENT DES ECOUTEURS

Par défaut, les pièces de taille M sont montées. S'ils ne correspondent pas à vos oreilles, choisissez la meilleure taille parmi les écouteurs fournis et remplacez-les.

Les tailles des oreillettes sont S, M (monté par défaut) et L.

Comment enlever les écouteurs

Tenez l'écouteur avec une main et de l'autre main, tournez et tirez l'oreillette.

Note:

Si vous ne parvenez pas à retirer l'oreillette, enveloppez-la dans un chiffon doux et sec, puis tournez-la et tirez.

Comment monter des écouteurs

Pousse la pièce d'oreille dans la saillie de l'écouteur et assurez-vous qu'il ne se détache pas facilement.

Mise en garde:

Si les oreillettes tombent et restent dans vos oreilles, contactez immédiatement un médecin.

SPÉCIFICATIONS

Version *Bluetooth*: V5.0
Protocole *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Gamme *Bluetooth*: 10m *(30 Pi)*
Protection contre les intrusions: IPX5
Audio numérique haute résolution: 16 bits, fréquence d'échantillonnage de 96 kHz
Haut-parleurs dynamiques: 9mm
Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
Capacité de la batterie : 400mAh (boîte), 45mAh (écouteurs)
Durée de vie de la batterie:
6 heures pendant l'écoute et les appels
18 heures supplémentaires (3 cycles d'accusation) fournies par par la boîte
Temps de chargement: 1,5 heures

En raison de l'examen et de l'amélioration continus de nos produits, la conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

IT PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il **EBTW-850**

È la vostra garanzia di qualità, prestazioni e valore. I nostri ingegneri hanno incorporato molte funzioni utili e pratiche in questo prodotto. Assicurati di leggere questo intero manuale di istruzioni per assicurarti di ottenere il massimo da ogni funzione.

Questo prodotto è stato fabbricato con componenti di altissima qualità e con i migliori standard di produzione. È stato controllato da ispettori ed è perfettamente funzionante prima di lasciare la fabbrica.

IMPORTANTE

Leggere queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. Le istruzioni di sicurezza e il manuale d'uso devono essere conservati per riferimento futuro.

1. Si consiglia di regolare il volume con attenzione quando si utilizza l'auricolare per evitare danni all'udito.
2. Smettere di utilizzare l'auricolare in situazioni potenzialmente pericolose per garantire la vostra sicurezza.
3. Evitare di utilizzare l'auricolare durante la guida, in quanto potrebbe causare distrazione.
4. Si dovrebbe evitare l'ascolto prolungato ad alto volume. Se si sente un ronzio o il volume è troppo alto, ridurre il volume
5. Smettere di usare l'auricolare se si avverte un evidente disagio, irritazione o altre reazioni avverse.
6. Collocare questo prodotto e i suoi accessori in un luogo lontano dalla portata dei bambini, per evitare pericoli o usi impropri.
7. I bambini dovrebbero essere monitorati per garantire che non giochino con il prodotto.
8. È necessario utilizzare il cavo in dotazione per caricare l'apparecchio, altrimenti può causare danni all'unità.
9. Una volta collegato, il cavo deve rimanere facilmente accessibile.
10. Spegnere l'unità dopo l'uso per mantenere la durata della batteria.
11. Il dispositivo è progettato per l'uso solo in un clima temperato.
12. Non deve essere conservato o utilizzato a temperature inferiori a -15°C (5 F) o superiori a 55°C (131 F), in quanto ciò potrebbe ridurre sia la durata delle cuffie che quella della batteria.
13. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
14. Non collocare fonti di fiamme libere, come candele accese, vicino all'apparecchio.
15. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
    Utilizzare sempre i contenitori di raccolta forniti (consultare il proprio rivenditore) per proteggere l'ambiente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

16. Non gettare le batterie nel fuoco! Rispettare l'ambiente quando si smaltiscono le batterie usate.
17. Pulizia:
    - Spegnere l'unità se è accesa prima della pulizia.
    - Scollegare l'unità prima della pulizia.
    - Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol.
    - Per la pulizia utilizzare un panno umido.
18. Non tentare di effettuare la manutenzione di questo prodotto da soli, poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente a tensioni pericolose o ad altri pericoli.

    I danni che richiedono una riparazione devono essere segnalati a personale di assistenza qualificato.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato sul prodotto indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19 / CE.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, compresa la batteria, devono essere smaltiti separatamente in conformità con le normative municipali sui rifiuti attraverso strutture di raccolta designate dal governo o dalle autorità locali.

Lo smaltimento corretto del vecchio dispositivo contribuirà a ridurre le possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

SOSTITUZIONE DI AURICOLARI

Per impostazione predefinita, vengono montati pezzi di taglia M.

Se non si adattano alle tue orecchie, scegli la dimensione migliore dagli auricolari forniti e sostituiscili. Le dimensioni degli auricolari sono S, M (montato per impostazione predefinita) e L.

Come togliere gli auricolari

Tenere l'auricolare con una mano e con l'altra mano girare e tirare l'auricolare.

Nota:

Se non è possibile staccare l'auricolare, avvolgerlo in un panno morbido e asciutto, quindi ruotarlo e tirare.

Come montare gli auricolari

Spinta l'auricolare nella sporgenza del auricolari e assicurarsi che non si stacca facilmente.

Attenzione:

Se gli auricolari cadono e rimangono nelle orecchie, contattare immediatamente un medico.

SPECIFICAZIONI

Versione *Bluetooth*: V5.0
Protocollo *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Portata *Bluetooth*: 10m *(30 piedi)*
Protezione di ingresso: IPX5
Audio digitale ad alta risoluzione: 16-Bit, frequenza di campionamento 96KHz
Driver per altoparlanti dinamici: 9mm
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Capacità della batteria: 400mAh (scatola), 45mAh (cuffie)
Durata della batteria:
6 ore durante la riproduzione e le chiamate
18 ore aggiuntive (3 cicli di carica) fornite dalla scatola
Tempo di ricarica: 1,5 ore

A causa della continua revisione e miglioramento dei nostri prodotti, il design e le specifiche sono sogetti a modifiche senza preavviso.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **EBTW-850**

É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler todo este manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.

Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

1. Deve ajustar o volume cuidadosamente quando utilizar os auscultadores para evitar danos auditivos.
2. Pare de utilizar os auscultadores em situações potencialmente perigosas para garantir a sua segurança.
3. Evite utilizar os auscultadores enquanto conduz, pois podem causar distracção.
4. Deve-se evitar a escuta prolongada a níveis de volume elevados. Se sentir um zumbido ou se o volume for demasiado alto, reduza o volume.
5. Pare de utilizar os auscultadores se sentir desconforto óbvio, irritação ou outras reacções adversas.
6. Colocar este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
7. As crianças devem ser monitorizadas para garantir que não brincam com o produto.
8. Deve utilizar o cabo fornecido para carregar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
9. Quando ligado, o cabo deve permanecer facilmente acessível.
10. Desligue a unidade após a utilização para manter a vida útil da bateria.
11. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
12. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isso pode encurtar a vida útil tanto dos auscultadores como da bateria.
13. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou algo semelhante.
14. Não colocar fontes de chama nua, tais como velas acesas, perto do aparelho.
15. A bateria deve ser eliminada de forma segura.
    Utilize sempre os contentores de recolha fornecidos (consulte o seu revendedor) para proteger o ambiente.
16. Não deitar as pilhas no fogo! Respeitar o ambiente na eliminação de pilhas usadas.
17. Limpeza:
    - Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
    - Desligue a unidade da tomada antes da limpeza.
    - Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
    - Utilizar um pano húmido para a limpeza.
18. Não tente fazer a manutenção deste produto, pois a abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos.

    Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz no produto significa que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19 / CE.

Todos os produtos elétricos e eletrônicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente de acordo com os regulamentos municipais de coleta de lixo, por meio de instalações de coleta designadas pelo governo ou por autoridades locais.

O descarte correto do seu dispositivo antigo ajudará a reduzir possíveis consequências negativas sobre a saúde humana e o meio ambiente.

MUDANDO AS ALMOFADAS

Por padrão, peças de tamanho M são montadas. Se eles não se encaixam nos seus ouvidos, escolha o melhor tamanho entre os brincos fornecidos e substitua-os.

Os tamanhos dos brincos são S, M (montados por padrão) e L.

Como retirar os brincos

Segure o fone de ouvido com uma mão e, com a outra mão, gire e puxe o fone de ouvido.

Nota:

Se o fone de ouvido não puder ser desconectado, envolva-o em um pano seco e macio, gire-o e puxe-o.

Como montar peças de orelha

Pressione o pedaço da orelha para a saliência do fone de ouvido e verifique se ele não sair facilmente.

Cuidado:

Se os fones de ouvido cairem e permanecerem em seus ouvidos, entre em contato com um médico imediatamente.

ESPECIFICAÇÕES

Versão *Bluetooth*: V5.0
Protocolo *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Alcance do *Bluetooth*: 10m (30 pés)
Protecção de entrada: IPX5
Áudio digital de alta resolução: frequência de amostragem de 16-Bit, 96KHz
Drivers dinâmicos do altifalante: 9mm
Resposta em frequência: 20Hz-20KHz
Capacidade da bateria: 400mAh (caixa), 45mAh (auscultadores)
Duração da bateria:
6 horas durante a reprodução e as chamadas
18 horas adicionais (3 ciclos de carga) fornecidas pela caixa
Tempo de carregamento: 1,5 horas

Devido à continua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen vonb **EBTW-850**

Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert.
Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.

Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Wenn Sie die Ohrhörer verwenden, sollten Sie die Lautstärke sorgfältig einstellen, um Hörschäden zu vermeiden.
2. Bitte verwenden Sie die Ohrhörer nicht mehr in potenziell gefährlichen Situationen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
3. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Ohrhörern während der Fahrt, da dies zu einer Ablenkung während der Fahrt führen kann.
4. Sie sollten es vermeiden, längere Zeit bei hoher Lautstärke zu hören. Wenn Sie einen Tinnitus verspüren oder die Lautstärke zu hoch ist, reduzieren Sie bitte die Lautstärke.
5. Hören Sie auf, das Headset zu benutzen, wenn Sie sich offensichtlich unwohl fühlen, gereizt sind oder andere unerwünschte Reaktionen haben.
6. Stellen Sie dieses Produkt und sein Zubehör an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder deren unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
7. Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
8. Sie müssen das mitgelieferte Kabel zum Aufladen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
9. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
10. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.
11. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
12. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -15°C (5 F) oder über 55°C (131 F) gelagert oder verwendet werden, da dies sowohl die Lebensdauer des Headsets als auch der Batterie verkürzen kann.
13. Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
14. Stellen Sie keine offenen Flammenquellen, wie z.B. brennende Kerzen, in die Nähe des Geräts.
15. Die Batterie muss sicher entsorgt werden. Verwenden Sie zum Schutz der Umwelt immer die mitgelieferten Sammelbehälter (fragen Sie Ihren Händler).
16. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Respektieren Sie die Umwelt, wenn Sie gebrauchte Batterien entsorgen.
17. Reinigung:
    - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
    - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
    - Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
    - Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
18. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlicher Spannung oder anderen Gefahren ausgesetzt sein können.

    Schäden, die repariert werden müssen, müssen an qualifiziertes Servicepersonal weitergegeben werden.

Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19 / EG fällt.

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

AUSTAUSCH VON OHRSTÜCKEN

Standardmäßig sind Teile der Größe M montiert. Wenn sie nicht zu Ihren Ohren passen, wählen Sie die beste Größe aus den mitgelieferten Ohrstücken und ersetzen Sie sie.

Die Größen der Ohrhörer sind S, M (standardmäßig montiert) und L.

So nehmen Sie die Ohrhörer ab

Halten Sie den Kopfhörer mit einer Hand und drehen Sie ihn mit der anderen Hand und ziehen Sie am Ohrhörer.

Hinweis:

Wenn sich der Ohrhörer nicht abnehmen lässt, wickeln Sie ihn in ein trockenes, weiches Tuch und drehen Sie ihn dann und ziehen Sie daran.

So montieren Sie Ohrhörer

Schieben Sie das Ohrstück in den Vorsprung des Kopfhörer und stellen Sie sicher, dass es nicht leicht abgehen.

Vorsicht:

Wenn die Ohrstöpsel abfallen und in Ihren Ohren bleiben, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

SPECIFIKATIONEN

Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-Protokoll: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Drahtlose Reichweite: 10m (30 ft.)
Eindringschutz: IPX5
Hochauflösendes digitales Audio: 16-Bit, 96KHz Abtastfrequenz
Dynamische Lautsprechertreiber: 9mm
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Batteriekapazität: 400mAh (Box), 45mAh (Kopfhörer)
Spielzeit der Batterie:
6 Stunden während der Wiedergabe/Aufrufe
Zusätzliche 18 Stunden (3 Ladezyklen) durch die Box
Aufladezeit: 1,5 Stunden

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

SE SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du köpte **EBTW-850**

Detta är din försäkring av kvalitet, prestanda och värde. Våra ingenjörer har inkluderat många användbara och praktiska funktioner i denna produkt. Var noga med att läsa denna bruksanvisning fullständigt för att se till att du får maximal nytta av varje funktion.

Denna produkt tillverkades med hjälp av komponenter och standarder för utförande av högsta kvalitet. Det testades av inspektörer och visade sig vara i perfekt skick innan det lämnade vår fabrik.

VIKTIG

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder enheten. Säkerhets- och bruksanvisningen bör bevaras för framtida referens.

1. Du bör justera volymen noggrant när du använder hörlurarna för att förhindra hörselskador.
2. Sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer för att säkerställa din säkerhet.
3. Undvik att använda hörlurar under körning, det kan orsaka störningar under körning.
4. Du bör undvika att lyssna med hög ljudvolym under lång tid. Om du känner en tinnitus eller volymen är för hög, vänligen minska volymen.
5. Sluta använda headsetet om du känner uppenbart obehag, irritation eller har andra biverkningar.
6. Placera denna produkt och dess tillbehör någonstans utom räckhåll för barn för att undvika fara eller deras olämpliga användning.
7. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med produkten.
8. Du måste använda den medföljande kabeln för att ladda enheten, annars kan det skada enheten.
9. Vid anslutning ska sladden alltid vara lättillgänglig.
10. Stäng av enheten efter att ha använt batteriets livslängd.
11. Enheten är endast avsedd för användning i ett tempererat klimat.
12. Det bör inte förvaras eller användas vid temperaturer under -15 ° C (5 F) eller över 55 ° C (131 F), vilket kan förkorta både headsetet och batteriets livslängd.
13. Batteriet ska inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
14. Placera inte källor med låga lågor, som tända ljus nära apparaten.
15. Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt. Använd alltid de medföljande uppsamlingsfacken (kontakta din återförsäljare) för att skydda miljön.
16. Kasta inte batterier i eld! Respektera miljön när du kasserar använda batterier.
17. Rengöring:
    - Stäng av enheten om den är på innan rengöring.
    - Dra ur stickkontakten innan rengöring.
    - Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel.
    - Använd en fuktig trasa för rengöring.
18. Försök inte reparera denna produkt själv eftersom öppning eller borttagning av skydd kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror.

    Skador som behöver repareras måste hänvisas till kvalificerad servicepersonal.

När denna överkorsade symbol med hjulkorg är ansluten till en produkt, betyder det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19 / EG.

Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska bortskaffas separat från den kommunala avfallsströmmen via utsedda insamlingsanläggningar som utses av regeringen eller de lokala myndigheterna.

Rätt avfallshantering av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

ERSÄTTNING AV ÖRONSPETSAR

Som standard är M-storlekar monterade. Om de inte passar dina öron, välj den bästa storleken från de medföljande öronstyckena och byt ut dem.

Storleken på öratpparna är S, M (monterad som standard) och L.

Hur man tar av öronspetsarna

Håll i hörlurarna med ena handen och vrid med den andra handen och dra i öronspetsen.

Notera:

Om öronspetsen inte kan lösgöras, dra in den i en torr mjuk och vrid den sedan och dra.

Hur man monterar öratips

Tryck in öronspetsen i utsprånget på hörlurarna och se till att den inte lätt lossnar.

Varning:

Om öronpetsarna faller av och förblir i öronen, kontakta genast en läkare.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version: V5.0
Bluetooth-protokoll: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Trådlöst räckvidd: 10 m
Ingressskydd: IPX5
Högupplöst digitalt ljud: 16-bitars, 96KHz samplingsfrekvens
Dynamiska högtalardrivrutiner: 9mm
Frekvenssvar: 20Hz-20KHz
Batterikapacitet: 400 mAh (box), 45mAh (hörlurar)
Batteriets uppspelningstid:
6 timmar under uppspelning / samtal
18 ytterligare timmar (3 laddningscykler) tillhandahålls per låda
Laddningstid: 1,5 timmar

På grund av kontinuerlig revidering och förbättring av våra produkter kan design och specifikationer ändras utan ytterligare varsel.

DK SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak, fordi du købte **EBTW-850**

Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugsanvisning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.

Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG

Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.

1. Du skal justere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger øretelefonerne for at forhindre høreskader.
2. Stop med at bruge øretelefonerne i potentielt farlige situationer for at sikre din sikkerhed.
3. Undgå at bruge øretelefoner under kørsel, det kan forårsage en distraktion under kørslen.
4. Du bør undgå at lytte ved høj lydstyrke i lange perioder. Hvis du føler en tinnitus, eller lydstyrken er for høj, skal du reducere lydstyrken.
5. Stop med at bruge headsettet, hvis du føler åbenlyst ubehag, irritation eller har andre bivirkninger.
6. Læg dette produkt og dets tilbehør sted uden for børns rækkevidde for at undgå f

FI TURVALLISUUSVAROTOIMET

Kiitos, että ostit **EBTW-850**

Tämä on vakuutuksesi laadusta, suorituskyvystä ja arvosta. Suunnittelijamme ovat sisällyttäneet tuotteeseen monia hyödyllisiä ja käteviä ominaisuuksia. Muista lukea tämä käyttöohje kokonaan varmistaaksesi, että saat suurimman hyödyn jokaisesta ominaisuudesta.

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisimmista komponenteista ja valmiustasstandardeista. Tarkastajat ovat testanneet sen ja todenneet sen olevan moitteettomassa toimintakunnossa ennen kuin se poistui tehtaalta.

TÄRKEÄ

Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

1. Äänenvoimakkuutta tulee säätää huolellisesti kuulokkeita käytettäessä kuulovaurioiden estämiseksi.
2. Lopeta kuulokkeiden käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa turvallisuuden varmistamiseksi.
3. Vältä kuulokkeiden käyttöä ajon aikana, sillä se voi häiritä ajon aikana.
4. Sinun tulisi välttää kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Jos sinusta tuntuu tinnitus tai äänenvoimakkuus on liian korkea, vähennä sitä.
5. Lopeta HF-laitteen käyttö, jos tunnet ilmeistä epämukavuutta, ärsytystä tai sinulla on muita haitallisia reaktioita.
6. Sijoita tämä tuote ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vaara tai heidän epäasianmukainen käyttö.
7. Lapsia on tarkkailtava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteen kanssa.
8. Lataat laitteen mukana toimitetulla kaapelilla, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
9. Kytkettäessä johdon on aina oltava helposti saatavilla.
10. Sammuta laite käytön jälkeen akun käyttöiän säilyttämiseksi.
11. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain maltillisessa ilmastossa.
12. Sitä ei tule varastoida tai käyttää lämpötiloissa, jotka ovat alle -15°C (5 F) tai yli 55°C (131 F), mikä voi lyhentää sekä kuulokemikrofonin että akun kestoa.
13. Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
14. Älä aseta avotulen lähteitä, kuten esimerkiksi sytytettyjä kynttiläitä laitteen lähelle.
15. Akku on hävitettävä turvallisesti. Käytä ympäristön suojelemiseksi aina mukana toimitettuja keräyssatioita (tarkista jälleenmyyjältä).
16. Älä heitä paristoja tuleen! Kunnioita ympäristöä hävittämästä käytettyjä paristoja.
17. Puhdistus:
    - Sammuta laite, jos se on päällä, ennen puhdistusta.
    - Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.
    - Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita.
    - Puhdista kostealla liinalla.
18. Älä yritä korjata tätä tuotetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille.

    Korjaamisen vaurioiden on viitattava kaikki pätevään huoltohenkilökuntaan.

Kun tämä yliviivattu pyörillä varustettu roskasymboli kiinnitetään tuotteeseen, se tarkoittaa, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19 / EY soveltamisalaan.

Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, mukaan lukien akut, tulee hävittää erillään yhdyskuntajätteestä hallituksen tai paikallisten viranomaisten nimeämien keräyslaitosten kautta.

Vanhan laitteesi oikea hävittäminnen auttaa estämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

KORVAKÄRJEN VAIHTO

Oletusarvoisesti M-kokoiset osat on asennettu. Jos ne eivät sovi korvillesi, valitse paras koko toimitetuista korvakappaleista ja korvaa ne.

Korvakärkien koot ovat S, M (oletusasennettuna) ja L.

Kuinka poistaa korvan kärjet

Pidä kuulokkeita yhdellä kädellä ja käännä toisella kädellä ja vedä korvan kärkeä.

Merkintä:

Jos korvan kärkeä ei voi irrottaa, kääri se kuivaan pehmeään kankaaseen ja käännä sitten ja vedä.

Kuulokkeiden kiinnitys

Työnnä korvakärki kuulokkeen ulkonemaan ja varmista, että se ei irtoa helposti.

Varoitus:

Jos korvan kärjet putoavat ja pysyvät korvissa, ota heti yhteys lääkäriin.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio: V5.0
Bluetooth-protokolla: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-kantama: 10m (30ft)
Iskunkestävyys: IPX5
Korkean resoluution digitaalinen ääni: 16-bittinen, 96 KHz: n näytteenottotaajuus
Dynaamiset kaiutinohjaimet: 9 mm
Taajuusvaste: 20Hz - 20KHz
Akun kapasiteetti: 400mAh (laatikko), 45mAh (kuulokkeet)
Akun kesto:
6 tuntia toiston ja puhelujen aikana
Lisä 18 tuntia laatikon kautta (3 latausjaksoa)
Latausaika: 1,5 tuntia

Tuotteidemme jatkuvan tarkistuksen ja parantamisen vuoksi suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **EBTW-850**

To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.

1. Podczas używania słuchawek należy dokładnie wyregulować głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
2. Przestań używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
3. Unikaj korzystania ze słuchawek podczas jazdy, ponieważ może to rozpraszać uwagę podczas jazdy.
4. Należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Jeśli czujesz szum w uszach lub głośność jest zbyt wysoka, zmniejsz głośność.
5. Przestań używać zestawu słuchawkowego, jeśli odczuwasz wyraźny dyskomfort, podrażnienie lub masz inne niepożądane reakcje.
6. Umieść ten produkt i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub ich niewłaściwego użytkowania.
7. Dzieci powinny być monitorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
8. Do naładowania urządzenia należy użyć dostarczonego kabla, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
9. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
10. Wyłącz urządzenie po użyciu, aby zachować żywotność baterii.
11. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
12. Nie należy go przechowywać ani używać w temperaturach poniżej -15°C (5 F) lub powyżej 55°C (131 F), które mogą skrócić zarówno żywotność zestawu słuchawkowego, jak i baterii.
13. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.
14. Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece w pobliżu aparatu.
15. Akumulator należy bezpiecznie wyrzucić. Zawsze używaj dostarczonych pojemników na śmieci (skontaktuj się ze sprzedawcą), aby chronić środowisko.
16. Nie wrzucaj baterii do ognia! Utylizując zużyte baterie, dbaj o środowisko.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

17. Czyszczenie:
    - Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
    - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci.
    - Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
    - Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia.
18. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.

    Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19 / WE.

Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH

Domyślnie montowane są elementy w rozmiarze M. Jeśli nie pasują do uszu, wybierz najlepszy rozmiar z dostarczonych wkładek dousznych i wymień je.

Rozmiary końcówek uszu to S, M (montowane domyślnie) i L.

Jak zdjąć końcówki uszu

Trzymaj słuchawkę jedną ręką, drugą ręką obróć i pociągnij za ucho.

Uwaga:

Jeśli nie można odłączyć końcówki ucha, owinąć ją suchą miękką, a następnie obrócić i pociągnąć.

Jak zamontować końcówki douszne

Wepchnij końcówkę ucha do występu słuchawki i upewnij się, że nie wypadnie ona łatwo.

Uwaga:

Jeśli końcówki opadną i pozostaną w uszach, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

SPECIFICATIONS

Wersja *Bluetooth*: V5.0
Protokół *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Zasięg Bluetooth: 10 m (30 stóp)
Stopień ochrony: IPX5
Cyfrowy dźwięk wysokiej rozdzielczości 16-bit, częstotliwość próbkowania 96 kHz
Dynamiczne głośniki: 9 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz
Pojemność baterii: 400 mAh (pudełko), 45 mAh (słuchawki)
Czas pracy baterii:
6 godzin podczas odtwarzania i połączeń
Dodatkowe 18 godzin w zestawie (3 cykle ładowania)
Czas ładowania: 1,5 godziny

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CZ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **EBTW-850**

To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.

Tento produkt byl vyroben z použitím nejkvalitnějších komponentov a standardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

1. Při používání sluchátek byste měli nastavovat hlasitost opatrně, abyste nedošlo k poškození sluchu.
2. Přestaňte sluchátka používat v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
3. Vyhněte se používání sluchátek za jízdy, může to způsobit rozptylování při řízení.
4. Po dlouhou dobu byste se měli vyhnout poslechu při vysoké hlasitosti zvuku. Pokud máte pocit, že tinnitus nebo je příliš velký objem, snižte jej.
5. Přestaňte headset používat, máte-li zjevné nepohodlí, podráždění nebo jiné nežádoucí účinky.
6. Tento výrobek a jeho příslušenství umístěte mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí nebo nevhodnému použití.
7. Děti by měly být sledovány, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
8. K nabíjení zařízení musíte použít dodaný kabel, jinak může dojít k poškození jednotky.
9. Při připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
10. Po použití jednotku vypněte, aby se zachovala výdrž baterie.
11. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném klimatu.
12. Nesmí být skladován ani používán při teplotách pod -15°C (55°C) nebo nad 55°C (131°F), což může zkrátit životnost náhlavní soupravy i baterie.
13. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.
14. Neumisťujte do blízkosti zařízení zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
15. Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Pro ochranu životního prostředí vždy používejte dodané sběrné nádoby (poraďte se s prodejcem).
16. Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií respektujte životní prostředí.
17. Čištění:
    - Před čištěním přístroj vypněte.
    - Před čištěním jednotku odpojte.
    - Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
    - K čištění použijte vlhký hadřík.
18. Nepokoušejte se tento produkt opravit sami, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

    Poškození, která je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Pokud je tento symbol přeškrtnuto kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19 / ES.

Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními úřady.

Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

VÝMĚNA KONCOVEK DO UŠÍ

Ve výchozím nastavení jsou připojeny kusy velikosti M.
Pokud vám nezapadnou vaše uši, vyberte si z dodaných uší nejlepší velikost a vyměňte je.

Velikosti koncovek uší jsou S, M (výchozí nastavení) a L.

Jak sundat špunty do uší

Držte sluchátka jednou rukou a druhou rukou otočte a zatáhněte za ucho.

Poznámka:

Pokud špičku ucha nelze oddělit, zabalte ji do suchého měkkého a poté ji otočte a vytáhněte.

Jak namontovat špunty do uší

Zasuňte špičku ucha do výčnělku sluchátek a ujistěte se, že se snadno neodstrani.

Pozor:

Pokud špičky uší spadnou a zůstanou v uších, okamžitě vyhledejte lékaře.

SPECIFIKACE

Verze *Bluetooth*: V5.0
Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Dosah *Bluetooth*: 10 metrov (30 stop)
Ochrana proti vniknutí: IPX5
Digitální zvuk s vysokým rozlišením: 16 bitů, vzorkovací frekvence 96 kHz
Dynamické reproduktory: 9 mm
Frekvenční charakteristika: 20 Hz - 20 kHz
Kapacita baterie: 400 mAh (krabice), 45 mAh (sluchátka)
Trvání baterie:
6 hodin během přehrávání a volání
Dalších 18 hodin poskytovaných v krabici (3 nabíjecí cykly)
Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Vzhledem k neustálé revizi a zdokonalování našich výrobků se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

HR SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Hvala što ste kupili **EBTW-850**

To je vaše osiguranje kvalitete, performansi i vrijednosti. Naši su inženjeri uvrstili brojne korisne i praktične značajke u ovaj proizvod. Svakako pročitajte ovaj priručnik s uputama da biste bili sigurni da od svake značajke možete dobiti maksimalnu korist.

Ovaj proizvod proizveden je korištenjem najkvalitetnijih sastavnica i standarda izrade. Ispitivali su ga inspektori i otkrili da su u besprijekornom stanju prije nego što su izašli iz naše tvornice.

VAŽNO

Pročitajte ove sigurnosne upute prije upotrebe uređaja. Sigurnost i uputе za uporabu trebaju se zadržati za buduću upotrebu.

1. Trebali biste pažljivo prilagoditi glasnoću kada koristite slušalice kako biste spriječili oštećenje sluha.
2. Prestanite koristiti slušalice u potencijalno opasnim situacijama kako biste osigurali svoju sigurnost.
3. Izbjegavajte korištenje slušalica za vrijeme vožnje, jer mogu uzrokovati distrakciju tijekom vožnje.
4. Izbjegavajte slušanje velike glasnoće zvuka dugo vremena. Ako osjećate tinitus ili ako je previsok, smanjite glasnoću.
5. Prestanite koristiti slušalice ako osjetite očitu nelagodu, iritaciju ili imate druge štetne reakcije.
6. Ovaj proizvod i njegov pribor stavite negdje izvan dohvata djece, kako biste izbjegli opasnost ili njihovu neprimjerenu upotrebu.
7. Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
8. Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer u protivnom uređaj može oštetiti.
9. Kad je kabel povezan, kabel mora biti uvijek lako dostupan.
10. Isključite jedinicu nakon upotrebe da biste održali vijek trajanja baterije.
11. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom podneblju.
12. Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama niže od -15°C (5 F) ili iznad 55°C (131 F) što može skratiti i slušalicu i životni vijek baterije.
13. Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.
14. Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizini uređaja.
15. Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu okoliša uvijek koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).
16. Ne bacajte baterije u vatru! Pri odlaganju istrošenih baterija poštujte okoliš.
17. Čišćenje:
    - Isključite jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
    - Isključite jedinicu iz mreže prije čišćenja.
    - Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili aerosola.
    - Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
18. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklanjanje poklopca može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.

    Oštećenja koja zahtijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

Kada se ovaj prekriženi simbol kante za otpatke pričvrsti na proizvod, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19 / EZ.

Svi električni i elektronički proizvodi, uključujući baterije, trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada kroz odlagališta koja odredi vlada ili lokalne vlasti.

Pravilno odlaganje starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

ZAMJENA SAVJETA ZA UHO

Prema zadanim postavkama montiraju se komadi veličine M. Ako vam ne odgovaraju uši, odaberite najbolje veličine od priloženih komada za uši i zamijenite ih.

Veličine ušnih vrhova su S, M (standardno postavljeno) i L.

Kako skinuti savjete za uho

Jednom rukom držite slušalicu, a drugom rukom i povucite vrh uha.

Bilješka:

Ako se vrh uha ne može odvojiti, zamotajte ga u suhu meku i onda ga okrenite i izvucite.

Kako montirati savjete za uho

Gurnite vrh uha u stršetak slušalice i provjerite da se ne odvaja lako.

Oprez:

Ako vam ušni ulošci padnu i ostanu u ušima, odmah se obratite liječniku.

TEHNIČKI PODACI

Verzija *Bluetooth*: V5.0
Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Raspon *Bluetooth*: 10m (30ft)
Zaštita od napredanja: IPX5
Digitalni zvuk visoke rezolucije: 16-bitni, 96KHz uzorak brzine
Driver s dinamičkim zvučnicima: 9mm
Frekvencijski odziv: 20Hz-20KHz
Kapacitet baterije: 400mAh (kutija), 45mAh (slušalice)
Trajanje baterije:
6 sati tijekom reprodukcije i poziva
Dodatnih 18 sati predviđenih kutijom (3 ciklusa punjenja)
Vrijeme punjenja: 1,5 sati

Zbog stalne revizije i poboljšanja naših proizvoda, dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez daljnje najave.

SK BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ďakujeme vám za zakúpenie **EBTW-850**

Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.

Tento produkt bol vyrobený s použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DÔLEŽITÉ

Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre prípadné budúce použitie.

1. Pri používaní slúchadiel by ste mali hlasitosť upravovať opatrne, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
2. Prestaňte slúchadlá používať v potenciálne nebezpečných situáciách, aby ste zaistili svoju bezpečnosť.
3. Vyhnite sa používaniu slúchadiel počas jazdy, môže to spôsobiť rozptľovanie počas jazdy.
4. Po dlhú dobu by ste sa mali vyhnúť počúvaniu s vysokou hlasitosťou zvuku. Ak máte pocit, že hučanie v ušiach alebo je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.
5. Ak máte nepríjemné pocity, podráždenie alebo iné nepriaznivé reakcie, prestaňte headset používať.
6. Tento výrobok a jeho príslušenstvo umiestnite mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu alebo nevhodnému použitiu.
7. Deti by sa mali monitorovať, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
8. Na nabíjanie zariadenia musíte použiť dodaný kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Po pripojení by mal byť kábel vždy ľahko prístupný.
10. Po použití jednotku vypnite, aby ste zachovali výdrž batérie.
11. Prístroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
12. Nesmie sa uchovávať ani používať pri teplotách pod -15°C alebo vyšších ako 55°C, čo môže skrátiť životnosť náhlavnej súpravy aj batérie.
13. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
14. Neumiestňujte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
15. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia vždy používajte dodané zberné nádoby (overte si u predajcu).
16. Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.
17. Čistenie:
    - Pred čistením jednotku vypnite.
    - Pred čistením jednotku odpojte.
    - Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
    - Na čistenie použite vlhkú handričku.
18. Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

    Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19 / ES.

Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝMENA KONCOVIEK DO UŠÍ

Štandardne sú pripevnené kusy veľkosti M. Ak sa vám vaše uši nehodia, vyberte si z dodaných slúchadiel najlepšiu veľkosť a vymeňte ich.

Veľkosti koncoviek uší sú S, M (štandardne namontované) a L.

Ako zložiť špičky do uší

Držte slúchadlá jednou rukou a druhou rukou otočte a potiahnite hrot ucha.

Poznámka:

Ak špičku ucha nemožno odopnúť, zabaľte ju do suchej mäkkej handričky a potom ju prevráťte a vytiahnite.

Ako namontovať špičky do uší

Zatlačte slúchadlo do výčnelku a uistite sa, že nevychádza ľahko.

Pozor:

Ak vám ušné uši spadnú a zostanú v ušiach, okamžite vyhľadajte lekára.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Verzia *Bluetooth*: V5.0
Protokol *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Dosah bezdrôtovej siete: 10 metrov (30 stôp)
Ochrana proti vniknutiu: IPX5
Digitálne audio s vysokým rozlíšením: 16-bit, vzorkovacia frekvencia 96 kHz
Dynamické reproduktory: 9 mm
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz - 20 kHz
Kapacita batérie: 400 mAh (krabica), 45 mAh (slúchadlá)
Výdrž batérie:
6 hodín počas prehrávania a hovorov
Ďalších 18 hodín poskytnutých v krabici (3 nabíjacie cykly)
Čas nabíjania: 1,5 hodiny

Z dôvodu neustálej revízie a zdokonaľovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

HU BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Köszönjük, hogy megvásárolta az **EBTW-850** készüléket.

Ez a minőség, teljesítmény és értékbiztosítás. Mérnökeink számos hasznos és egyedülálló funkciót beépítettek a termékbe. Kérjük, feltétlenül olvassa el teljesen ezt az útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egyes szolgáltatások maximális előnyt élvezhetik-e.

Ezt a terméket a legmagasabb minőségű alkatrészek és a kivitelezés szinvonalának felhasználásával állították elő. Az ellenőrök tesztelték, és mielőtt elhagyta a gyárunkat, tökéletes működési állapotban volt.

FONTOS

A készülék használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat. A biztonsági és üzemeltetési utasításokat meg kell őrizni a későbbi referencia céljából.

1. A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgató használatakor gondosan állítsa be a hangerőt.
2. Biztonsága érdekében kérjük, hagyja abba a fülhallgató használatát potenciálisan veszélyes helyzetekben.
3. Kerülje a fülhallgató használatát vezetés közben, mert ez vezetés közben elvonhatja a figyelmet.
4. Kerülje el a hosszú audio-hangerőn történő hallgatást hosszú ideig. Ha úgy érzi, fülzúgás vagy a hangerő túl magas, kérjük, csökkentse a hangerőt.
5. Hagyja nyilvánvaló kellemetlenséget, irritációt vagy más káros reakciót észlel, hagyja abba a fülhallgató használatát.
6. Helyezze el ezt a terméket és tartozékait a gyermekektől elzárva, hogy elkerüljék a veszélyeket vagy a nem megfelelő felhasználást.
7. A gyermekeket ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel.
8. A készülék feltöltéséhez a mellékelt kábelt kell használni, különben megsérülhet az egységet.
9. Csatlakoztatáskor a kábelnek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
10. Használat után kapcsolja ki az egységet, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.
11. A készüléket csak mérsékelt éghajlatú felhasználásra szánják.
12. Nem szabad tárolni és használni -15°C (5 F) vagy 55°C (131 F) hőmérsékleten, ami lerövidítheti a headset és az akkumulátor élettartamát.
13. Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.
14. Ne helyezzen nyílt lángú forrásokat, például gyertyákat a készülék közelében.
15. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében mindig használja a mellékelt gyűjtőtartályokat (ellenőrizze a forgalmazót).
16. Ne dobja tűzbe az elemeket! Vegye figyelembe a környezetet, ha a használt elemeket ártalmatlanítja.
17. Tisztítás:
    - Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ha be van kapcsolva.
    - Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
    - Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.
    - A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
18. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.

    A javításra szoruló károkat csak képzett szervizszemélyzetnek kell viselnie.

Ha ezt az áthúzott kerekes kukát a termékhez csatolják, ez azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19 / EK európai irányelv vonatkozik.

Az összes elektromos és elektronikus terméket, beleértve az elemeket is, a településsi hulladék áramától külön kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőberendezések útján.

A régi készülék helyes megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

FÜLCSÚCSOK CSERÉJE

Alapértelmezés szerint M méretű darabokat szerelnek fel. Ha nem felelnek meg a fülednek, válassza ki a legjobb méretet a mellékelt füldarabok közül, és cserélje ki őket.

A fülhegyek mérete S, M (alapértelmezés szerint beszerelve) és L.

Hogyan lehet levenni a fülhegyeket

Tartsa az egyik kezével a fülhallgatót, a másik kezével pedig fordítsa el és húzza meg a fül hegyét.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

9. Po pripojení by mal byť kábel vždy ľahko prístupný.
10. Po použití jednotku vypnite, aby ste zachovali výdrž batérie.
11. Prístroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
12. Nesmie sa uchovávať ani používať pri teplotách pod -15°C alebo vyšších ako 55°C, čo môže skrátiť životnosť náhlavnej súpravy aj batérie.
13. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
14. Neumiestňujte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
15. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia vždy používajte dodané zberné nádoby (overte si u predajcu).
16. Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.
17. Čistenie:
    - Pred čistením jednotku vypnite.
    - Pred čistením jednotku odpojte.
    - Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
    - Na čistenie použite vlhkú handričku.
18. Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

    Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19 / ES.

Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

ÎNLOCUIREA SFATURI URECHE

În mod implicit, piesele de dimensiunea M sunt montate. Dacă nu se potrivesc cu urechile tale, alege cea mai bună dimensiune din urechile furnizate și înlocuiește-le.

Dimensiunile vârfurilor urechii sunt S, M (montate implicit) și L.

Cum să scoți vârfurile urechii

Ține căștile cu o mână și cu cealaltă mână întoarceți și trageți vârful urechii.

Notă:

Dacă vârful urechii nu poate fi detașat, înfășurați-l într-un material moale uscat, apoi întoarceți-l și trageți.

Cum se montează vârfurile urechii

Împingeți vârful urechii în proeminența căștilor și asigurați-vă că nu se desprinde ușor.

Prudență:

Dacă vârfurile urechii cad și rămân în urechi, contactați imediat un medic.

SPECIFICAȚII

Versiunea *Bluetooth*: V5.0
Protocol *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Domeniu *Bluetooth*: 10m (30ft)
Protecție împotriva efectului: IPX5
Audio digital digital de înaltă rezoluție: 16-Bit, 96KHz Rate Sample
Drivere dinamice de difuzoare: 9mm
Răspuns în frecvență: 20Hz-20KHz
Capacitatea bateriei: 400mAh (cutie), 45mAh (căști)
Durata bateriei:
6 ore în timpul redării și apelurilor
18 ore suplimentare oferite de cutie (3 cicluri de încărcare)
Timp de încărcare: 1,5 ore

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

CS MĚRE BEZPEČNOSTI

Chvála što ste kúpili **EBTW-850**

Ovo je ваше osiguranje kvalitete, performansi и vrednosti. Naši inženjeri su у okviru proizvoda uključili brojne korisne и praktične funkcije. Molimo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu у potpunosti kako biste bili sigurni da od svake funkcije možete dobiti maksimalnu korist.

Ovaj proizvod je proizveden korišćenjem najkvalitetnijih komponenti и standarda izrade. Ispitivali su ga inspektori и otkrili da je у besprekornom radnom stanju pre него што je napustio našu fabriku.

MERE BEZBEDNOSTI

VAŽNO

Pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Uputstva za sigurnost и rad treba sadržati za buduću upotrebu.

1. Treba pažljivo podesiti jačinu zvuka kada koristite slušalice da biste sprečili oštećenje sluha.
2. Prekinite upotrebu slušalica у potencijalno opasnim situacijama da biste osigurali svoju bezbednost.
3. Izbegavajte korišćenje slušalica tokom vožnje, jer to može izazvati pomutnju tokom vožnje.
4. Izbegavajte da slušate veliku jačinu zvuka tokom dugог vremenskog perioda. Ako osećate zujanje у ušima ili je jačina previsoka, smanjite jačinu.
5. Prestanite da koristite slušalice ako osetite nelagodnost, iritaciju ili imate druge neželjene reakcije.
6. Ovaj proizvod и dodatnu opremu čuvajte negde van domaćaja dece, kako biste izbegli opasnost ili nikakvo neprimereno korišćenje.
7. Decu treba nadzirati kako bi se osigurало da ce ne igraju са proizvodom.
8. Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer у suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
9. Kada je povezan, kabl mora biti uvek lako dostupan.
10. Isključujte jedinicu nakon korišćenja da biste održali trajanje baterije.
11. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u umerenoj klimi.
12. Ne treba га čuvati ili koristiti na temperaturama između -15°L (5 Φ) ili iznad 55°Ц (131 Φ) što može skratiti и slušalicu и životni vek baterije.
13. Baterija ne bi trebalo da bude izložena prekomernoj toplotи kao što je сunce,