

## SCD-37 USB

### Portable FM radio with CD Player & USB



#### EN

- Toploading CD/MP3 player
- Programmable memort for 20 CD tracks
- FM radio
- LCD display
- Audio formats: CD, CD-R/RW, MP3 and WMA
- Repeat function
- Telescopic antenna
- AC/DC operation
- Connection: USB input, AUX input

#### DE

- Toplader CD/MP3-Player
- Programmierbarer Speicher für 20 CD Tracks
- FM-Radio
- LCD-Display
- Audioformate: CD, CD-R/RW, MP3 und WMA
- Repeat-Funktion
- Teleskopantenne
- AC/DC Betrieb
- Anschlüsse: USB-Eingang, AUX-Eingang

#### NL

- Bovenlader voor CD/ MP3 speler
- Programmeerbaar CD geheugen voor 20 nummers
- FM radio
- LCD scherm
- Audioformaten: CD, CD-R/RW, MP3 en WMA
- Repeat-Functie
- Telescopische antenne
- Werkt op netstroom en batterijen
- Aansluitingen: AUX ingang, USB aansluiting

#### FR

- Lecteur CD/MP3 à chargement par le haut
- Mémoire programmable pour 20 pistes CD
- Radio FM
- Écran LCD
- Formats audio: CD, CD-R/RW, MP3 et WMA
- Fonction répétition
- Antenne télescopique
- Alimentation secteur et piles
- Connexion: Port USB, Entrée audio auxiliaire

#### ES

- Reproductor de CD/MP3 con carga en la parte superior
- Memoria programable para un máximo de 20 pistas
- Radio FM
- Pantalla LCD
- Formatos audio: CD, CD-R/RW, MP3 y WMA
- Funcion repetición
- Antena telescópica
- Funcionamiento con red y batería
- Conexiones: Puerto USB, Entrada AUX

#### DATA

- Power source: AC 230V / DC 9V (6x1,5V,UM-2)
- Power consumption max/standby: 8.5W/0.4W
- Dim. unit : 259 x 223 x 125 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 1,7 / 1,85 kg
- Master carton quantity: 4pc
- EAN-code : 87.11902.02358.6 (Orange)  
87.11902.02359.3 (Red)  
87.11902.02360.9 (Blue)  
87.11902.02438.5 (Pink)
- Container quantity :  
20' ft : 2560pcs  
40' ft : 5296pcs  
40'HQ : 6000pcs

Subject to changes without prior notice

